

NAUDOTOJO VADOVAS

Burnos irigatorius Aquapick AQ-350

SAUGOS ĮSPĖJIMAS

ES: Šį prietaisą gali naudoti vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba yra instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą ir gali suprasti su juo susijusius pavojus. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Vaikams negalima naudoti ir valyti prietaiso be suaugusiųjų priežiūros.

Ne ES: Prietaiso negali naudoti asmenys (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutiminės ar psichinės galimybės yra ribotos arba kurie neturi patirties ir žinių, išskyrus tuos atvejus, kai jie yra prižiūrimi arba instruktuoti, kaip naudoti prietaisą. Vaikai privalo būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu.

Negalimas šio prietaiso maitinimo laido keitimas.

Jei maitinimo laidas yra pažeistas, prietaisas turi būti utilizuotas.

Burnos irigatorius gali būti naudojamas tiek su šaltu, tiek su šiltu iki 40 laipsnių Celsijaus vandeniu, arba specialiais gamintojo rekomenduojamais tirpalais.

ĮSPĖJIMAS! Siekiant sumažinti nudegimų, elektros smūgio, gaisro ar sužeidimo pavojus:

- Po naudojimo visuomet išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
- Nenaudokite prietaiso maudydamiesi ar prausdamiesi.
- Nepastatykite ir nelaikykite prietaiso ten, kur jis galėtų įkristi ar būti įtrauktas į kriauklę arba vonią.
- Netieskite rankos link į vandenį įkritusio prietaiso ir jo nelieskite. Nedelsiant išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
- Nepalikite įjungto į elektros tinklą prietaiso be priežiūros.
- Naudokite prietaisą tik pagal paskirtį kaip aprašyta šiame naudotojo vadove.
- Nemeskite ar nekiškite pašalinių objektų į prietaiso angas ar žarneles.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis tinkamai neveikia, arba, jei prietaisas buvo nukritęs, pažeistas, ar įkritęs į vandenį. Nedelsiant perduokite prietaisą kvalifikuotai apžiūrai ir remontui serviso centre.
- Niekuomet neuždenkite prietaiso oro angų. Saugokite, kad oro angose nebūtų pūkelių, plaukų, nešvarumų ar kitų pašalinių objektų.
- Vandens bakelį pildykite tik vandeniu, išskyrus gamintojo nurodytus atvejus. Neperpildykite rezervuaro virš nurodytos ribos.
- Dėl elektros smūgio pavojaus nenuiminkite prietaiso dangtelio (ar galinės dalies). Prietaiso techninę priežiūrą patikėkite tik kvalifikuotiems techninės priežiūros specialistams.

PRIETAISO DALYS

1. Vandens bakelio dangtelis
2. Vandens bakelis
3. Vandens srovės paleidimo jungiklis
4. Rankenėlė
5. Vandens žarnelė
6. Vandens srovės stiprumo reguliavimo rankenėlė
7. Elektros kištukas
8. Valymo antgaliukai (4 vnt)
9. Valymo antgaliukų laikiklis

PRIETAISO SPECIFIKACIJOS

Elektros srovės įtampa 100-230 V, 50/60 Hz

Elektros galia 24 W

Vandens pulsacijų intensyvumas 2400 pulsacijų per minutę

Prietaiso matmenys 150 x 90 x 210 mm (P x G x A)

Vandens bakelio talpa 600 ml

Prietaiso svoris 710 g

Modelio pavadinimas AQ-350

PRIETAISO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

1. Išvyniokite maitinimo laidą ir įjunkite elektros kištuką į elektros rozetę.

2. Atidarykite vandens bakelio dangtelį ir užpildykite vandens bakelį vandeniu.

***Dėmesio: vandens temperatūra neturi viršyti 40 °C. Karštesnis vanduo gali pažeisti burnos gleivinę.**

3. Įstatykite vandens bakelį į prietaiso pagrindinę dalį švelniai spusteldami.

4. Įstatykite valymo antgaliuką į rankenėlę, sandariai įstumdami iki valymo antgaliuko žiedo (jei valymo antgaliukas nebus sandariai užfiksuotas, per sujungimą gali prasisunkti vanduo).

Keisdami valymo antgaliuką pakelkite rankenėlės viršutinę dalį.

Patarimas, kaip įstatyti valymo antgaliuką: valymo antgaliuką įstatykite į rankenėlę stumdami jį žemyn už antgaliuko žiedo.

5. Nustatykite vandens srovės stiprumo reguliavimo rankenėlę į kairiausią padėtį (silpniausią srovės stiprumo lygį). Sukant rankenėlę į dešinę, per valymo antgaliuką purškiamos vandens srovės stiprumas didėja. Pradedantiems naudoti burnos irigatorių pirmą kartą rekomenduojama iš pradžių nustatyti silpniausią vandens srovės stiprumo lygį, po to palaipsniui jį didinant iki norimo srovės stiprumo dydžio.

6. Įsitinkite, kad rankenėlės vandens srovės paleidimo jungiklis yra išjungtas (apatinėje pozicijoje). Kilstelėjus rankenėlę iš prietaiso rankenėlės lizdo, prietaisas įsijungs automatiškai.

7. Palenkite galvą į priekį virš kriauklės ir nukreipkite valymo antgaliuką į norimą valyti burnos sritį.

***Vandens srovės paleidimo jungiklį įjunkite tik valymo antgaliukui jau esant burnoje.**

ĮSPĖJIMAS

Valymo metu pasirodantis dantenų kraujavimas gali būti periodonto ligos požymis. Reguliariai valykite kraujuojančią sritį dvi savaites ir dantenos turėtų nustoti kraujuoti. Jei kraujavimas tęsiasi ilgiau nei dvi savaites, kreipkitės į savo odontologą.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1. Užpildykite vandens bakelį, nustatykite norimo stiprumo vandens srovę ir paaimkite į ranką rankenėlę, esant išjungtam vandens srovės paleidimo jungikliui, kaip nurodyta prietaiso paruošimo naudojimui instrukcijoje. Paėmus rankenėlę, prietaisas automatiškai įsijungs.

2. Palenkite galvą virš kriauklės 45 laipsnių kampą kriauklės atžvilgiu.

3. Nukreipkite valymo antgaliuką į norimą valyti burnos sritį.

4. Rankenėlėje paspauskite vandens srovės paleidimo jungiklį į viršų ir paleiskite vandens srovę.

5. Valymo antgaliukui pradėjus purkšti vandenį, dalinai suspauskite antgaliuką lūpomis, palikdami erdvės panaudoto vandens ištekėjimui iš burnos į kriauklę.

KAIP VALYTI DANTIS IR DANTENAS

1. Valykite dantis ir danteną tolygiai išpurkšdami vandens srovę ant visų jų paviršių ir pašalindami maisto likučius ir dantų apnašas (valymui aplink dantų implantus, dantų breketus ir dantų protezus galite naudoti stipresnę vandens srovę).
2. Valykite dantenų vagelę per visą jos perimetrą aplink dantis, dantų implantus ir dantų protezus, tiesiogiai nukreipdami vandens srovę į vagelės dugną. Taip pašalinsite maisto likučius ir dantų apnašas iš dantenų vagelių. Jei dėl periodonto ligos turite susidariusių gilesnių dantenų kišenių, valykite jas stipresne vandens srove, nekeliančia diskomforto. Valymui jautresnėse dantenų srityse vandens srovės stiprumą galite didinti palaipsniui per keletą savaičių.

PRIETAISO PRIEŽIŪRA

1. Nuimkite vandens bakelį ir išpilkite vandenį.
 2. Įjunkite vandens srovės paleidimo jungiklį keletui sekundžių, kad pašalintumėte prietaiso vidinėse dalyse likusį vandenį. Tai sumažins bakterijų ir kalkių nuosėdų kaupimosi riziką ir prailgins prietaiso tarnavimo laiką.
- Prietaiso išorę ir rankenėlę kas savaitę rekomenduojama nuvalyti sausa šluoste ar rankšluosčiu.
- Higieniniais sumetimais rekomenduojama keisti valymo antgaliukus kas 6 mėnesius, o rankenėlę – kas 12 mėnesių.
3. Įstatykite rankenėlę į jos lizdą ir nustatykite jos vandens srovės paleidimo jungiklį į išjungtą (apatinę) padėtį.
 4. Įstatydami rankenėlę į jos lizdą, įsitinkite, kad rankenėlės vandens srovės paleidimo jungiklis yra nukreiptas į išorę. Rankenėlę į jos lizdą lengvai įstatysite sutapdinę jos pagrindo ir lizdo formą.

Po naudojimo išimkite valymo antgaliuką. Antgaliuką galite laikyti valymo antgaliukų laikiklyje.

Kol nenaudojate prietaiso, išjunkite jį iš elektros lizdo.

TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS

Prieš siųsdami prietaisą taisyti, pabandykite pašalinti nurodytas triktis.

Problema	Priežastis	Sprendimas
Prietaisas neįsijungia.	Netinkamas įjungimas į elektros lizdą.	Ištraukite ir vėl įkiškite elektros kištuką, įsitinkite, kad tinkamai funkcionuoja elektros lizdas.
Neįsijungia prietaiso vandens pompa.	Dėl vandens pompos perkaitimo automatiškai gali būti aktyvuotas jos apsaugos režimas.	Išjungę prietaisą, palaukite 20 minučių, kol vandens pompa atvės.
Vandens pompa įsijungia, bet nepurškia vandeniu.	Tuščias vandens rezervuaras. Oro kamštis vandens žarnelėje arba rankenėlėje.	Užpildykite vandens bakelį vandeniu. Nukreipę žemyn 45 laipsnių kampą palaikykite rankenėlę įjungę vandens paleidimo jungiklį 30 sekundžių.
Vandens spaudimas yra per žemas.	Nepakankamas vandens spaudimas. Netinkamai įstatytas vandens bakelis. Netinkamai į rankenėlę įstatytas valymo antgaliukas.	Padidinkite srovės stiprumą į dešinę pasukdami prietaiso vandens srovės stiprumo reguliavimo rankenėlę. Patikrinkite, ar vandens bakelis įstatytas tinkamai, kaip nurodyta prietaiso paruošimo naudojimui instrukcijoje. Patikrinkite, ar valymo antgaliukas įstatytas tinkamai, kaip nurodyta prietaiso paruošimo naudojimui instrukcijoje.
Įspėjimas	Patys neardykite ir netaisykite prietaiso. Jei nurodytų trikčių nepavyko pašalinti patiems, kreipkitės į autorizuotą serviso centrą.	

GARANTIJA

Aquapick Co., Ltd. garantuoja prietaiso kokybę 12 mėnesių nuo pirkimo datos, kaip nurodyta toliau.

Per garantinį laikotarpį nemokamai pataisysime bet kokius eksploatacinius ar funkcinius defektus, atsiradusius įprastinėmis prietaiso naudojimo sąlygomis, arba pakeisime prietaisą.

Išimtys taikomos prietaiso garantijai:

- Prietaiso pažeidimai, kilę dėl naudojimo instrukcijos ar prietaiso priežiūros nesilaikymo, naudotojo aplaidumo ar tyčinių veiksmų.
- Prietaiso pažeidimai, kilę dėl remonto darbų neautorizuotame serviso centre.
- Prietaiso pažeidimai, kilę dėl elektros tinklų trikčių ir/ar gedimų.
- Nekompensuojamos prietaiso transportavimo į remonto servisą išlaidos.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Prieš naudodami būtinai perskaitykite naudotojo vadovą.

Jeigu Jums taikomos burnos ar dantų gydymosi procedūros, prieš naudodami prietaisą pasikonsultuokite su gydančiu gydytoju. Jei prietaiso naudojimo metu jaučiate šalutinį poveikį, nutraukite prietaiso naudojimą ir pasikonsultuokite su savo odontologu.

Naudokite šį prietaisą tik burnos ir dantų priežiūrai. Nenaudokite prietaiso akims, nosiai, ausims ir pan. valyti.

Galite naudoti vandentiekio, virintą ir jonizuotą vandenį be priemaišų, galinčių užkimšti prietaiso vidines dalis. Nenaudokite vandens, kurio temperatūra viršija 40 °C. Būkite atidūs, kad neperpildytumėte vandens bakelio.

Nepertraukiamai nenaudokite prietaiso ilgiau nei 7 minutes. Jei prietaisą naudosite ilgiau nei 7 minutes, sustabdykite jo veikimą maždaug 10 minučių ir prieš pratęsdami naudojimą leiskite atvėsti vandens pompai. Ilgas nepertraukiamas prietaiso naudojimas gali sutrumpinti jo tarnavimo laiką.

Nelaikykite ir nenaudokite prietaiso aukštoje temperatūroje ir/ar karštoje vietoje.

Nenumeskite ir nekratykite prietaiso.

Triukšmas ir vibracija naudojant prietaisą yra normalus galingos vandens pompos, generuojančios 2400 vandens srovės impulsų per minutę, veikimo požymis - galite naudoti prietaisą, nes tai nėra jo defektas.

Prietaisas veikia 100-230 V~, 50/60 Hz įtampos elektros tinkluose.

Patys neardykite ir netaisykite prietaiso. Techninę priežiūrą patikėkite tik kvalifikuotiems techninės priežiūros specialistams.

Saugokite, kad prietaisas nepatektų į vandenį.

Nenaudokite duše.

Naudokite tik vandenį. Nenaudokite druskos, skalavimo skysčio ar kitų gamintojo nerekomenduotų tirpalų.

Nelieskite elektros kištuko šlapiomis rankomis.

Kol nenaudojate prietaiso, išjunkite jį iš elektros lizdo.

Vaikams negalima naudoti prietaiso be suaugusiųjų priežiūros.

Iškilus prietaiso naudojimo problemai ar gedimui, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą el. paštu info@dental-spa.lt arba telefonu +370 680 55275.