

NAUDOTOJO VADOVAS

Burnos irigatorius Aquapick AQ-205

Aquapick AQ-205 yra įkraunamas burnos irigatorius.

Prieš naudodami AQ-205 burnos irigatorių, atidžiai perskaitykite šį prietaiso naudotojo vadovą.

PAVOJAI

1. Jei nesate tikri, ar tinkamai suprantate naudojimo procedūras ir saugos instrukcijas, nenaudokite prietaiso, kad išvengtumėte žalos dėl netinkamo naudojimo.
2. Nenaudokite prietaiso kitaip nei nurodyta šiame prietaiso naudotojo vadove.
3. Neardykite prietaiso, patys neremontuokite ir nekeiskite prietaiso detalių. Tai gali negrįžtamai sugadinti prietaisą arba sukelti elektros smūgį. Dėl savarankiškų remonto darbų prietaiso garantija yra nutraukiama.

ĮSPĖJIMAI

1. Prietaisas skirtas tik dantų, dantų implantų, jų protezų, fiksuotų ortodontinių aparatų ir dantenų priežiūrai. Nenaudokite prietaiso kitiems tikslams.
2. Nekiškite prietaiso į vandenį, tai gali sukelti prietaiso gedimą, elektros smūgį, gaisrą ir kelti kitų pavojų.
3. Jei USB įkrovimo laidas patektų į vandenį, prieš naudodami jį gerai išdžiovinkite.
4. Neįjunkite ir neištraukite maitinimo kištuko šlapiomis rankomis.
5. Nepažeiskite ir nemodifikuokite įkrovimo laido. Įkrovimo laido negalima tempti, lenkti ar sukti. Ant įkrovimo laido negalima dėti svorio.
6. Prieš naudodami ar valydami prietaisą, atjunkite USB įkrovimo laidą.
7. Nelaikykite prietaiso karštoje ar drėgnoje aplinkoje.
8. Valymo metu pasirodantis dantenų kraujavimas gali būti periodonto ligos požymis. Reguliariai valykite kraujuojančią sritį dvi savaites ir dantenos turėtų nustoti kraujuoti. Jei kraujavimas tęstųsi ilgiau nei dvi savaites, kreipkitės į savo odontologą.

DĖMESIO

1. Šio prietaiso negali naudoti vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutiminių ar protinių sutrikimų, arba neturintys patirties ir žinių, jei jie nėra prižiūrimi arba instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir gali suprasti su jo naudojimu susijusius pavojus. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Vaikams negalima naudoti ir valyti prietaiso be suaugusiųjų priežiūros.
2. Prietaiso techninę priežiūrą patikėkite tik gamintojo ar jo oficialaus atstovo nurodomiems kvalifikuotiems techninės priežiūros specialistams.
3. Peroksidas ir bikarbonatai kenkia prietaiso plastikiniams elementams. Jei naudojate dantų pastą, turinčią peroksido ar bikarbonatų (šių medžiagų dažnai būna balinančiose dantų pastose), po naudojimo kruopščiai nuvalykite prietaiso išorę.
4. Jei per pastaruosius 2 mėnesius Jums buvo atliekama burnos chirurginė procedūra, prieš naudodami prietaisą, pasitarkite su savo gydytoju.
5. Prieš naudodami prietaisą, pasitarkite su savo gydytoju, jei turite širdies stimuliatorių ar kitų implantuotų medicininių elektroninių implantų.

PRIETAISO DALYS

- a) Valymo antgaliukas
- b) Įjungimo / išjungimo (*angl.* On / Off) mygtukas
- c) Režimo nustatymo mygtukas
- d) Intensyvaus valymo režimo (*angl.* Clean) indikatorius
- e) Švelnaus valymo režimo (*angl.* Soft) indikatorius
- f) Dantenų masažo valymo režimo (*angl.* Massage) indikatorius
- g) Krovimosi indikatorius
- h) Vandens bakelis
- i) Krovimosi laido jungtis
- j) Vandens bakelio dangtelis

Pastaba:

Naujame prietaise (vandens bakelyje, vidiniuose vamzdeliuose ir pan.) gali būti nedidelis kiekis vandens. Šis distiliuotas vanduo gamybos metu yra naudojamas prietaiso kokybės testavimui ir nekelia pavojaus sveikatai.

KAIP ĮKRAUTI PRIETAISĄ

Prietaisas gali būti įkraunamas bet kuriuo įrenginiu, turinčiu įkrovimo funkciją palaikančią USB jungtį, naudojant prietaiso komplektacijoje esantį USB laidą (1 pav.).

Pastabos:

- Kraudami prietaiso bateriją, paguldykite prietaisą horizontaliai ant lygaus paviršiaus. Krovimo metu prietaiso statymas vertikaliai gali lemti didesnę jo nukritimo riziką.
- Kol prietaisas kraunamas, krovimosi indikatorius šviečia žaliai ir mirksi. Baigus baterijos įkrovimą, krovimosi indikatorius nustoja mirksėti ir toliau nepertraukiamai šviečia žaliai, nurodymas, kad baterija visiškai įkrauta.
- Jei, esant atjungtam įkrovimo laidui, naudojimosi metu krovimosi indikatorius mirksi žaliai, tai reiškia, kad baterijos įkrovimo lygis žemas. Kai baterija visiškai išsikrauna, režimo indikatorius ir prietaisas išsijungia vienu metu, žalia lemputė mirksi 10 sekundžių ir po to išsijungia.
- Priklausomai nuo įkraunamos USB jungties galimumo, prietaiso baterijai visiškai įkrauti reikia iki 4 valandų laiko.
- Prieš įkraudami įsitikinkite, ar elektros jungtys yra sausos.

KAIP NAUDOTI BURNOS IRIGATORIŲ

1. Atidarę vandens bakelio dangtelį, užpildykite bakelį ne aukštesnės nei 40 °C temperatūros vandeniu. Užpildę vandens bakelį, uždarykite jo dangtelį (2 pav.).
2. Naudodami pirmą kartą, įpilkite nedidelį vandens kiekį į prietaiso vandens išpurškimo angą, kurioje tvirtinamas valymo antgaliukas (3 pav.).
3. Įdėkite ir pasukdami 45 laipsnių kampą užfiksuokite valymo antgaliuką (4 pav.).
4. Vandens bakelis uždedamas ir užfiksuojamas pasukant 30 laipsnių kampą (5 pav.).
5. Vandens bakelis atlaisvinamas ir nuimamas, pasukant priešinga uždėjimui kryptimi 30 laipsnių kampą (6 pav.).

6. Valymo režimo nustatymo mygtuku pasirinkite vieną iš 3 valymo režimų: Intensyvus valymas (*angl.* Clean) → Švelnus valymas (*angl.* Soft) → Dantenų masažas (*angl.* Massage). Pasirinkę valymo režimą, paspauskite Įjungimo / Išjungimo mygtuką (*angl.* On / Off) ir prietaisas įsijungs. Paspaudę tą patį mygtuką dar kartą – prietaisą išjungsite. Prietaisui veikiant, valymo režimus taip pat galite keisti, paspausdami valymo režimo nustatymo mygtuką.

Intensyvaus valymo režimas (*angl.* Clean): aukšto spaudimo vandens srovė, giliai išvalanti dantų paviršius ir dantenas.

Švelnaus valymo režimas (*angl.* Soft): mažesnio spaudimo vandens srovė, švelniai valanti dantis ir dantenas.

Dantenų masažo valymo režimas (*angl.* Massage): efektyviai išvalo įsisenėjusias dantų apnašas, maisto likučius ir masažuoja dantenas.

7. Nukreipkite valymo antgaliuką į norimą valyti burnos sritį ir paspauskite Įjungimo / Išjungimo mygtuką (*angl.* On / Off) vandens srovės paleidimui.

8. Valymo antgaliukui purškiant vandenį, dalinai suspauskite antgaliuką lūpomis, palikdami erdvės panaudoto vandens ištekejimui iš burnos į kriauklę.

9. Vandens srovę paleiskite tik antgaliukui esant burnoje ir valykite vandens srovę nukreipdami įvairiomis kryptimis (8 pav.):

- 1) Valykite dantis ir dantenas tolygiai išpurkšdami vandens srovę 45-90 laipsnių kampu ant visų jų paviršių ir pašalindami maisto likučius ir dantų apnašas (valymui aplink dantų implantus, dantų breketus ir dantų protezus galite naudoti stipresnę vandens srovę).
- 2) Valykite dantenų vagelę per visą jos perimetrą aplink dantis, dantų implantus ir dantų protezus, tiesiogiai nukreipdami vandens srovę į vagelės dugną. Taip pašalinsite maisto likučius ir dantų apnašas iš dantenų vagelių. Jei dėl periodonto ligos turite susidariusių gilesnių dantenų kišenių, valykite jas stipresne vandens srove, nekeliančia diskomforto. Valymui jautresnėse dantenų srityse vandens srovės stiprumą galite didinti palaipsniui per keletą savaičių.

PRIETAISO PRIEŽIŪRA

1. Išjunkite prietaisą paspausdami Įjungimo / Išjungimo mygtuką (*angl.* On / Off).

2. 45 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę pasukite ir nuimkite valymo antgaliuką.

3. Atidarę vandens bakelio dangtelį, išpilkite vandens likutį.

4. Keletui sekundžių pakartotinai įjunkite prietaisą, kad pašalintumėte jo vidinėse dalyse likusį vandenį. Tai sumažins bakterijų ir kalkių nuosėdų kaupimosi riziką ir prailgins prietaiso tarnavimo laiką.

5. Prietaiso išorę rekomenduojama nuvalyti sausa šluoste ar rankšluosčiu.

Pastaba:

Planuojant ilgesnį laiką nenaudoti prietaiso, rekomenduojama gerai jį išsausinti, įskaitant vandens likučio pašalinimą iš vidinių prietaiso dalių. Taip eliminuojama terpė bakterijų kaupimuisi prietaiso vidiniuose elementuose.

PRIETAISO PRIEŽIŪRA

- Prietaiso išorės valymui naudokite tik vandenį arba neutralius valiklius.
- Nenaudokite rūgštinių / šarminių ir abrazyvių valymo priemonių (pvz. acto arba kalkių nuosėdų valiklių), nes jos gali pažeisti įrenginį.
- Neplaukite prietaiso karštesniu nei 40 °C temperatūros vandeniu.
- Saugokite prietaisą nuo aukštos temperatūros ir tiesioginių saulės spindulių.
- Valymo antgaliukus rekomenduojama keisti kas 3 mėnesius.

TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS

Prieš siųsdami prietaisą taisyti, pabandykite pašalinti nurodytas triktis.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neįsijungia.	Prietaisas naudojamas pirmą kartą arba buvo nenaudotas ilgiau nei 3 mėnesius.	Įkraukite prietaisą 4 valandas.
Net ir įkrovus bateriją, prietaisas įsijungia tik keletui minučių	Baterija pasiekė savo veikimo ciklą resursą ir turi būti pakeista.	Susisieki su klientų aptarnavimo centru dėl galimybės pakeisti bateriją autorizuotame techninės priežiūros centre.
	Nepakankama įkrovimo trukmė.	Įkraukite prietaisą 4 valandas.
Vandens spaudimas yra per žemas.	Valymo antgaliukas užkimštas nešvarumų.	Pakeiskite valymo antgaliuką.
	Deformuotas valymo antgaliuko spindis.	Pakeiskite valymo antgaliuką.
	Filtrai užkimšti nešvarumų.	Išvalykite filtrą arba susisieki su klientų aptarnavimo centru dėl galimybės pakeisti filtrą.
Prietaisas veikia, bet nepurškia vandens.	Tuščias vandens bakelis.	Užpildykite vandens bakelį.
	Prietaisas per daug pakreiptas naudojimo metu.	Naudokite prietaisą vertikalesnėje padėtyje.
Įspėjimas	Patys neardykite ir netaisykite prietaiso. Jei nurodytų trikčių nepavyko pašalinti patiems, kreipkitės į autorizuotą serviso centrą.	

GARANTIJA

Aquapick Co., Ltd. garantuoja prietaiso kokybę 12 mėnesių nuo pirkimo datos, kaip nurodyta toliau.

Per garantinį laikotarpį nemokamai pataisysime bet kokius eksploatacinius ar funkcinius defektus, atsiradusius įprastinėmis prietaiso naudojimo sąlygomis, arba pakeisime prietaisą.

Išimties taikoma prietaiso garantijai:

- Prietaiso pažeidimai, kilę dėl naudojimo instrukcijos ar prietaiso priežiūros nesilaikymo, naudotojo aplaidumo ar tyčinių veiksmų.
- Prietaiso pažeidimai, kilę dėl remonto darbų neautorizuotame serviso centre.
- Prietaiso pažeidimai, kilę dėl elektros tinklų, pakrovimo prietaisų trikčių ir/ar gedimų.
- Nekompensuojamos prietaiso transportavimo į remonto servisą išlaidos.

Iškilus prietaiso naudojimo problemai ar gedimui, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą el. paštu info@dental-spa.lt arba telefonu +370 680 55275.